


BORNERA de BUS BFT-22-A98

BORNE N°	FUNCION	BORNE N°	FUNCION	BORNE N°	FUNCION
1	Fase de alimentación	43	Alarma 7	85	Contacto de teleseñal 18
2	Fase de alimentación	44	Lámpara 7	86	Contacto de teleseñal 18
3	Neutro de alimentación	45	Contacto de teleseñal 8	87	Alarma 18
4	Neutro de alimentación	46	Contacto de teleseñal 8	88	Lámpara 18
5	Positivo tensión de salida	47	Alarma 8	89	Contacto de teleseñal 19
6	Positivo tensión de salida	48	Lámpara 8	90	Contacto de teleseñal 19
7	Negativo tensión de salida	49	Contacto de teleseñal 9	91	Alarma 19
8	Negativo tensión de salida	50	Contacto de teleseñal 9	92	Lámpara 19
9	Pulsador reconocimiento	51	Alarma 9	93	Contacto de teleseñal 20
10	Pulsador reconocimiento	52	Lámpara 9	94	Contacto de teleseñal 20
11	Pulsador reposición	53	Contacto de teleseñal 10	95	Alarma 20
12	Pulsador reposición	54	Contacto de teleseñal 10	96	Lámpara 20
13	Pulsador prueba lámpara	55	Alarma 10	97	Contacto de teleseñal 21
14	Pulsador prueba lámpara	56	Lámpara 10	98	Contacto de teleseñal 21
15	Negativo de bocina	57	Contacto de teleseñal 11	99	Alarma 21
16	Negativo de bocina	58	Contacto de teleseñal 11	100	Lámpara 21
17	Contacto de teleseñal 1	59	Alarma 11	101	Contacto de teleseñal 22
18	Contacto de teleseñal 1	60	Alarma 11	102	Contacto de teleseñal 22
19	Alarma 1	61	Contacto de teleseñal.12	103	Alarma 22
20	Lámpara 1	62	Contacto de teleseñal 12	104	Lámpara 22
21	Contacto de teleseñal 2	63	Alarma 12	105	Sincronismo
22	Contacto de teleseñal 2	64	Lámpara 12	106	Sincronismo
23	Alarma 2	65	Contacto de teleseñal 13	107	Salida unific. de Alarma
24	Lámpara 2	66	Contacto de teleseñal 13	108	Salida unific. de Alarma
25	Contacto de teleseñal 3	67	Alarma 13	109	Primero Afuera
26	Contacto de teleseñal 3	68	Lámpara 13	110	Primero Afuera
27	Alarma 3	69	Contacto de teleseñal 14	111	Nc
28	Lámpara 3	70	Contacto de teleseñal 14	112	Nc
29	Contacto de teleseñal 4	71	Alarma 14		
30	Contacto de teleseñal 4	72	Lámpara 14		
31	Alarma 4	73	Contacto de teleseñal 15		
32	Lámpara 4	74	Contacto de teleseñal 15		
33	Contacto de teleseñal 5	75	Alarma 15		
34	Contacto de teleseñal 5	76	Lámpara 15		
35	Alarma 5	77	Contacto de teleseñal 16		
36	Lámpara 5	78	Contacto de teleseñal 16		
37	Contacto de teleseñal 6	79	Alarma 16		
38	Contacto de teleseñal 6	80	Lámpara 16		
39	Alarma 6	81	Contacto de teleseñal 17		
40	Lámpara 6	82	Contacto de teleseñal 17		
41	Contacto de teleseñal 7	83	Alarma 17		
42	Contacto de teleseñal 7	84	Lámpara 17		

CONEXIONES


Nota 1: los pulsadores de reconocimiento (PAB), reposición (PAL) y prueba de lámparas (PPL) son NA al positivo.

Nota 2: los bornes *Alarma1*, *Alarma2*, ... se conectan al positivo a través de contacto iniciador.

Nota 3: en caso sistemas de más de un rack, conectar entre sí los bornes de sincronismo de los distintos racks.

Nota 4: Normalmente los bornes N° 107 - 108 y 109 - 110, son inactivos. Los mismos se habilitan a Pedido.

Nota 5: Los bornes N° 5 - 6 y 7 - 8 son positivo y negativo de fuente interna